DAEWOO
INTERNATIONAL

INSTRUCTION MANUAL
DRP-10



1. FM rob antenna
2. Dail scale
3. Phone jack
4. Band switch
5. Speaker
6. Tuning control
7. Power indicator
8. Belt clip
9. Volume control/power off
10. Battery room

Operating

1. Open the battery door and insert 2 x AAA size batteries Be sure that the polarity (+ & -) matches the markings inside the battery compartment.
2. Turn the band selector to the AM or FM band.
3. Rotate the Volume Control away from the 'off' position until a 'click' is heard and the Power Indicator is lit. Adjust the Volume to your desired level.
4. To turn off the radio, rotate the Volume Control anticlockwise until a 'click' is heard and the Power Indicator is off.
5. Rotate the Tuning Control until you reach your desired broadcast station.
6. If you wish to listen using the Earphones, switch the 'Speaker/Earphone Selector' to Earphones. Insert the Earphone Plug into the Earphone Jack, and put on the Earphones.

Maintenance and safety

- Please read fully and keep these instructions. If this unit is to be used by a third party, please supply the instructions with it.
- Do not expose the unit to rain, moisture or extreme high temperature.
- Do not place the unit near strong magnets.
- Do not operate if damaged or dropped.
- Do not use any abrasive chemicals to clean the cabinet. Simply wipe with a damp cloth.
- No liability can be accepted for non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling.
- Do not attempt to repair this product yourself. Please refer all servicing of this product to a qualified professional.

Specifications

Frequency Range: AM 540-1600 KHz
FM 88-108 MHz
Power Source: Battery Operated
UM-4, AAA x 2

Declaration of Conformity

Flamagas, S.A. declares product DRP-10 complies with the essential protective requirements and objectives of:

- EMC Directive 89/336/EC

To check the entirely declaration of conformity of this model, visit www.electronicaflamagas.com

Warranty

This device has 2 years warranty from the buying date against all manufactured defective problems. Batteries are not related to this warranty.

The non-fulfilment of the instructions or cautions use in this manual implies automatically a cancellation of the warranty.

It is necessary to show the buying invoice to validate this warranty.

Exclusive importer Flamagas S.A., www.flamagas.com

DAEWOO
INTERNATIONAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES
DRP-10





1. Antena de FM
2. Dial
3. Toma para auriculares
4. Selector de banda
5. Altavoz
6. Control de sintonización
7. Indicador de conexión
8. Pinza de sujeción
9. Control del volumen/desconexión
10. Compartimiento de las pilas

Funcionamiento

1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas e introduzca 2 pilas de tamaño AAA. Asegúrese de respetar la polaridad indicada por las marcas (+ y -) del compartimiento de las pilas.
2. Elija la banda AM o FM por medio del selector de banda.
3. Gire el control del volumen alejándolo de la posición «off» (desconectado) hasta oír un «clic»; se encenderá el indicador de conexión. Ajuste el volumen en el nivel deseado.
4. Para apagar la radio, gire el control del volumen en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que oiga un «clic» y se apague el indicador de conexión.
5. Gire el control de sintonización hasta encontrar la emisora que desee.

Mantenimiento y Seguridad

- Lea estas instrucciones completas y guárdelas. Si la unidad ha de ser utilizado por un tercero, adjúntele las instrucciones.
- No exponga la unidad a la lluvia, humedad o temperaturas extremadamente altas.
- No sitúe la unidad cerca de imanes potentes.
- No la haga funcionar si está dañada o se le ha caído.
- No utilice productos químicos abrasivos para limpiar la carcasa. Simplemente, límpiela con un paño húmedo.
- No se concede ninguna garantía en caso de inobservancia de estas instrucciones o de cualquier otro uso inadecuado o mal manejo.
- No intente reparar este producto por sí mismo. Encargue cualquier reparación a un profesional cualificado.

Especificaciones
Margen de frecuencia: AM 540-1600 KHz
FM 88-108 MHz
Fuente de alimentación: Pilas UM-4, AAA x 2

Declaración de Conformidad
Por medio de la presente Flamagas SA declara que el DRP-10 cumple los requisitos y objetivos de protección básicos de:

La Directiva 89/336/EC de Compatibilidad Electromagnética

Para obtener una copia completa de la declaración de conformidad visite la dirección www.electronicaflamagas.com

Garantía
Por medio Este aparato tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición contra todo fallo de fabricación. Esta garantía no cubre las pilas.
El incumplimiento de las instrucciones o precauciones de uso contenidas en este manual implican la pérdida automática de la garantía.
Para que esta garantía tenga validez, es necesario presentar el ticket o factura de compra original.

Importador exclusivo Flamagas S.A., www.electronicaflamagas.com

DAEWOO
INTERNATIONAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES
DRP-10





1. Antena de FM
2. Mostrador
3. Entrada para auriculares
4. Botão de selecção de banda
5. Altifalante
6. Controlo de sintonização
7. Indicador de ligação
8. Pinça de sujeição
9. Controlo de volume/apagar
10. Compartimento das pilhas

FUNCIONAMENTO

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas e introduza 2 pilhas AAA. Respeite a polaridade indicada pelos sinais (+ e -) do compartimento e das pilhas.
2. Seleccione a banda AM ou FM com o botão de selecção de banda.
3. Gire o controlo de volume, afastando-o da posição “off” (desligado) até ouvir um clique; o indicador de ligação acende-se. Regule o volume para o nível desejado.
4. Para apagar o rádio, gire o controlo de volume no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ouvir um clique e o indicador de ligação se apagar.
5. Gire o controlo de sintonização até encontrar a emissora desejada.

Manutenção e Segurança

- Leia estas instruções completas e guarde-as. Se a unidade for utilizada por outra pessoa, entregue-lhe as instruções.
- Não exponha este aparelho à chuva, humidade ou temperaturas extremamente altas.
- Não coloque o aparelho próximo de ímanes fortes.
- Não utilize o rádio se este estiver avariado ou tiver caído.
- Não utilize produtos químicos abrasivos para limpar o aparelho. Limpe-o com um pano húmido.
- A garantia não será concedida se estas instruções não forem respeitadas ou se o aparelho for mal utilizado.
- Não tente reparar este produto por sua conta. Contacte um profissional qualificado.

Especificações

Margem de frequência: AM 540-1600 KHz

FM 87,5-108 MHz

Fonte de alimentação: Pilhas UM-4, AAA x 2

Declaração de Conformidade

Por meio da presente, a Flamagas SA declara que o produto DRP-10 cumpre os requisitos e objectivos básico de protecção da:

· Directiva 89/336/EC de Compatibilidade Electromagnética

Para obter uma cópia completa da declaração de conformidade, visite a direcção de internet: www.electronicaflamagas.com

Garantia

Este aparelho tem uma garantia de dois (2) anos contra problemas de fabrico, a partir da data de aquisição. Esta garantia não cobre as pilhas.

O não cumprimento das instruções ou avisos deste manual acarreta a anulação automática da garantia.

Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou factura de compra original.

Importador exclusivo Flamagas S.A., www.electronicaflamagas.com